

PACKING LIST:

- a) Lamp
- b) Power supply
- c) User manual

LAMP DESCRIPTION:

- 1 Motion sensor
- 2 Timer 10S
- 3 Timer 30S
- 4 Timer 60S
- 5 Display
- 6 Power supply connector

PURPOSE OF USE:

Designed for professional nail experts. Perfectly cures UV gel/builder/LED gel.

OPERATION INSTRUCTION

- a) Connect the power supply to the lamp and start using „O/I” button.
- b) After starting the machine, select the lamp working time using the Timer 10S/30S/60S. Pressing Low Heat Mode will slow heating of the device. This mode is especially helpful in case of problems with nail gel curing.
- c) If you do not use Timer buttons, the motion sensor will turn on after putting hands into the lamp and runs it according the time chosen earlier.
- d) The device stops when the hand will be taken out.
- e) The display shows the countdown time, when the timer mode is ON. The display shows the clockwise time, when the machine detects movement and gets started by the motion sensor.
- f) Available power are 6W, 12 W, 24W, 36W and 48 W. In order to reduce the power press 10s and 30s button at the same time, to increase the power press 30s and 60s button simultaneously.

TECHNICAL INSTRUCTION:

- 18 LEDs
- Maximum power: 48W
- DC 12V 4A
- Size: 230x210x100mm
- Wave length: 365-405nm

CAUTIONS:

- a) Please read the instruction carefully before using the lamp.
- b) Please use the lamp according to its destination.
- c) The device should be placed away from vases, bottles, aquariums and other water containers in order to avoid damage. Do not touch the mains plug with your bare hands.
- d) When the timer button is out off function, please do not use the device.
- e) Please unplug the power supply, when you finish using the lamp.
- f) Disconnect the device from the mains during thunderstorms or when it is not to be used for an extended period of time.
- g) Please do not use the lamp longer than 600 minutes, otherwise it may reduce the time life of the lamp.
- h) When using, please wear protective glasses.
- i) The device could be used by children under 8 year, mentally, physically disabled people or people without appropriate or knowledge only if an appropriate supervision or instruction will be ensured in a safety way so that the risk of using the device could be understandable. Do not allow children to play with the device. Children without the adults supervision should not wash and maintain the device.

LIEFERUMFANG:

- a) Lampe
- b) Netzteil
- c) Bedienungsanleitung

GERÄTEBESCHREIBUNG:

- 1 Bewegungssensor
- 2 Timer 10S
- 3 Timer 30S
- 4 Timer 60S
- 5 Digitales Display
- 6 Netzteilschnittstelle

BEDIENUNGSANWEISUNG:

Diese Lampe ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

BEDIENUNG:

- a) Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an und aktivieren durch „O/I“ Knopf klicken.
- b) Nachdem das Gerät eingeschlossen wird, wählen Sie mit Hilfe der Tasten 10S/30S/60S die gewünschte Härtungszeit aus. Die Low Heat Mode Taste dient zu einer langsamem Erwärmung der Lampe. Diese Funktion ist besonders hilfreich in Fällen, bei denen ein besonderer Nagellackhärtungsprozess erforderlich ist.
- c) Alternative zu den Timer-Tasten schaltet sich die Lampe automatisch ein (dank des eingebauten Bewegungssensors) nachdem man die Hand in die Rechtecke der LED's einlegt und es wird funktionieren nach gewählten neulich Zeit.
- d) Die Lampe geht in den Standby-Modus automatisch nachdem die Hand zurückgenommen wird.
- e) Auf dem Display, abhängig von dem ausgewählten Modus (Timer oder das automatische Einschalten) wird entweder die Rest- oder Laufzeit angezeigt.
- f) Verfügbaren Leistungsstufen sind 6W, 12 W, 24W, 36W und 48 W. Wenn Sie wollen Lampeneistung reduzieren, drücken Sie 10S und 30S Knöpfe gleichzeitig und wenn Sie wollen Lampeneistung steigen drücken Sie 30S und 60S Knöpfe gleichzeitig.

TECHNISCHE DATEN:

- 18 LED
- Maximale Leistung: 48W
- DC 12V 4A
- Masse: 230x210x100 mm
- Wellenlänge: 365-405nm

ACHTUNG:

- a) Beachten Sie immer die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- b) Die Lampe gemäß den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmungen nutzen.
- c) Vermeiden Sie das Aufstellen Nahe an Wasserquellen, wie etwa Aquarien. Fassen Sie das Gerät oder die Kabel NIEMALS mit feuchten Händen an!
- d) Wenn auf dem Display keine die Rest- oder Laufzeit angezeigt wird, bitte die Lampe nicht nutzen.
- e) Nachdem Betrieb trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle.
- f) Bitte das Gerät beim Stromausfall direkt von der Stromquelle trennen.
- g) Bitte das Gerät nicht länger als 600 Minuten im Dauerbetrieb eingeschaltet lassen. Jegliche Abweichungen von dieser Regel können zu Beschädigung der Lampe führen.
- h) Um Ihre Augen zu schützen, nutzen Sie bitte UV-Schutzbrille.
- i) Das aufgeführte Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und einer Person ohne Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn die Überwachung oder Einweisung in die Anwendung des Geräts auf sichere Weise gewährleistet wird so dass zusammenhängende Gefahren erkannt werden. Von Kindern fernhalten. Unbeaufsichtigte Kinder sollten die Reinigung und Wartung der Ausrüstung nicht durchführen.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- a) Lampe
- b) Zasilacz
- c) Instrukcja obsługi

CZĘŚCI LAMPY:

- 1 Sensor ruchu
- 2 Timer 10S
- 3 Timer 30S
- 4 Timer 60S
- 5 Wyświetlacz cyfrowy
- 6 Złącze zasilania

UWAGI PRODUCENTA:

Lampa przeznaczona do profesjonalnego użytku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- a) Połącz lampa z zasilaczem i uruchom za pomocą przycisku „O/I”.
- b) Po uruchomieniu urządzenia wybierz czas pracy lampy za pomocą Timera 10S/30S/60S.
- c) Jeśli nie korzystasz z przycisków Timera, sensor ruchu zacznie działać po włożeniu dłoni do lampy i uruchomi ją według ostatnio wybranego czasu.
- d) Urządzenie wyłączy się, kiedy wyciągniemy dłoń.
- e) Po wybraniu trybu Timera na wyświetlaczu wyświetlony zostanie czas pozostały do końca naświetlania.
- f) W przypadku uruchomienia lampy za pomocą czujnika ruchu wyświetlony zostanie licznik aktywnego czasu pracy.
- g) Dostępne poziomy mocy lampy to 6W, 12W, 24W, 36W oraz 48W. W celu zmniejszenia mocy lampy należy nacisnąć równocześnie przycisk 10S oraz 30S, a w celu zwiększenia mocy należy nacisnąć równocześnie przycisk 30S oraz 60S

DANE TECHNICZNE:

- 18 diod LED
- Maksymalna moc: 48W
- DC 12V 4A
- Wymiary: 230x210x100 mm
- Długość fali: 365-405nm

UWAGI:

- a) Należy przeczytać instrukcję przed użyciem lampy.
- b) Należy używać lampy zgodnie z jej przeznaczeniem.
- c) Unikać kontaktu z substancjami ciekłymi, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- d) Proszę nie używać lampy, gdy wskaźnik odliczania czasu nie świeci się.
- e) Po zakończeniu pracy odłączyć wtyczkę od zasilania.
- f) W przypadku awarii zasilania odłączyć od źródła prądu.
- g) Nie należy używać urządzenia w trybie ciągłym przez czas przekraczający 600 minut. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- h) Aby chronić wzrok należy używać okularów ochronnych.
- i) Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- а) Лампа
- б) Источник питания
- в) Инструкция по эксплуатации

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАМПЫ:

- ① Инфракрасный визир - датчик движения
- ② Таймер 10 сек.
- ③ Таймер 30 сек.
- ④ Таймер 60 сек.
- ⑤ Цифровой индикатор
- ⑥ Разъем питания

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Лампа предназначена для профессионального использования

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:


- а) Подключите лампу к источнику питания и включите лампу, нажимая на кнопку „O/I“.
- б) После запуска устройства при помощи таймера установите режим работы лампы на 10 сек./30 сек./60сек. После нажатия кнопки Low Heat Mode лампа начинает медленно нагреваться. Этот режим рекомендуется в случае появления проблем с отверждением лака.
- в) Если не используется кнопки таймера, то автоматически датчик движения срабатывает при помещении руки в лампу, при этом включается таймер последнего выбранного режима времени.
- г) Когда убираете руку из лампы, устройство выключается автоматически.
- д) При использовании таймера на индикаторе указывается время, определяющее конец сушки. Если лампа будет включена с помощью датчика движения, то появится световое изображение, отображающее активное рабочее время.
- е) Возможные уровни мощности лампы – 6 Вт, 12 Вт, 24 Вт, 36 Вт, 48 Вт. Для уменьшения мощности лампы нажмите одновременно на кнопки 10S и 30S, чтобы увеличить мощность лампы следует одновременно нажать на кнопки 30S и 60S.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 18 диод LED
- Максимальная мощность: 48 Ватт
- DC 12V 4A
- Размер 230x210x100 мм
- Длина волны 365-405 нм

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

- а) Перед включением лампы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- б) Используйте только по его прямому назначению.
- в) Избегайте контактов с жидкостями, так как они могут повредить устройство.
- г) Не пользуйтесь лампой, если не светится индикатор обратного отсчета.
- д) Завершив работу, отключите устройство от сети.
- е) При появлении перебоев в сети питания, отключите устройство от сети.
- ж) Не пользуйтесь прибором в постоянном режиме свыше 600 минут. Несоблюдение указанного времени может привести к неисправности устройства.
- ж) Для защиты глаз пользовайтесь специальными очками.
- з) Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте минимум восьми лет, лица с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями, а также лица, не обладающие опытом по работе устройством и не знающие его, только под присмотром и после проведения инструктажа по безопасному пользованию устройством. Устройство - это не игрушка, не следует давать его детям. Дети без присмотра не должны производить очистку и консервацию устройства.



Cosmo Group Sp. z o. o. sp. k.
Jasielska 10A, 60-476 Poznań, Poland / Польша
Tel. +48 61 811 53 80
www.neonail.com
Made in PRC / Сделано в Китае



48W LED LAMP LCD DISPLAY

48W LED LAMPE LCD DISPLAY

48W LAMPA LED Z WYSWIETLACZEM

48W ЛАМПА LED С ДИСПЛЕЕМ



No 4494

No 4494-1

No 4494-2

USER MANUAL DESCRIPTION

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ